

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

28 rue Fernand Pelloutier
92582 Clichy Cedex – France
Tel : 01 47 15 54 54 – Fax : 01 42 70 16 67

LET4012BO – 180817 – G13 26x900 1250lm BO

Caractéristiques Electriques/ Electrical Characteristics

LIVRE AVEC STARTER	DELIVERED WITH STARTER
VOIR SERVICE D'INSTALLATION	SEE INSTALLATION SCHEME
Watts (W)	14W

Données Commerciales/ Commercial data

Code ORBITEC/ ORBITEC Code	180817
Référence ORBITEC/ ORBITEC reference	LET 4012 BO
Désignation ORBITEC/ ORBITEC description	G13 26x900 1250lm BO

Données de Fabrication/ Manufacturing Data

Marque/ Brand	ORBITEC
---------------	---------

Réglementation/ Standards

Conformité RoHS/ RoHS Compliance	Oui/yes
Conformité REACH/ REACH Compliance	
Eco-contribution (DEEE)	Oui/yes

Caractéristiques Générales/ General Characteristics

Culot/ Base	G13
Forme/ Shape	TUBE SPECIAL BOUCHERIE/ SPECIAL TUBE FOR BUTCHERY
Technologie/ Technology	LED
Flux lumineux nominal/ Lumen output	1250 lumen
Température de couleur/ Color Temperature	RED ENHANCEMENT

Caractéristiques Dimensionnelles/ Dimensions

Diametre/ Diameter (mm)	26 mm
Longueur/ Length (mm)	900 mm
Poids/ Weight	276.00g

Données Logistiques/ Logistic data

Unité Consommateur/ Consumer Unit	1pc
Conditionnement/ Pack quantity	25pcs

Utilisation de tubes LED sur une installation existante

1 - Installation équipée d'un ballast ferromagnétique + starter :
Enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni avec le tube à LED.

2 - Installation avec ballast électronique :
Déconnecter le ballast et le shunter pour alimenter directement le tube.

Consignes d'installation

- Le tube LED doit être installé par un électricien qualifié.
- Il doit être installé lorsque l'alimentation est coupée.
- Le tube LED est conçu pour une installation en intérieur et dans un endroit sec.

How to use LED tubes on an existing installation:

1 - For installation with conventional ballast + starter:
Remove the existing starter and replace it with the choke/tube supplied along with the LED tube

2 - For installation with electronic ballast:
Disconnect the ballast and by pass it for a direct supply.

Warning and caution

- The LED tube must be installed by a qualified electrician.
- The LED tube must be installed when power is switched off.
- The LED tube is designed for indoor and dry place application.

